

GERUCHSVERSCHLUSS

Der Geruchsverschluss fugt sich harmonisch in das Fallrohr ein.
Er ist geruchshemmend und nagetiersicher.



SCHRITT 1

Halten Sie den Geruchsverschluss so an das Standrohr, dass die Anschlagsicke des Geruchsverschlusses auf der Oberkante des Standrohres aufliegt. Markieren Sie anschließend die Oberkante des Geruchsverschlusses am Fallrohr.



SCHRITT 2

Messen Sie von der Markierung am Fallrohr 50 mm nach unten und zeichnen Sie die Trennlinie am Fallrohr an.



SCHRITT 3

Sagen Sie das Fallrohr an der unten markierten Trennlinie ab. Halten Sie dabei das untere Rohrstuck fest, um ein Abrutschen in das Standrohr zu vermeiden. Entnehmen Sie anschließend das Reststuck.



SCHRITT 4

Ziehen Sie das Fallrohr um ca. einen Rohrdurchmesser zur Seite und offnen Sie ggf. die oberhalb liegende Fallrohrschelle. Stecken Sie anschließend den Geruchsverschluss uber das Fallrohr.



SCHRITT 5

Schwenken Sie das Fallrohr wieder zuruck, stecken Sie den Geruchsverschluss bis zur Anschlagsicke in das Standrohr und schlieen Sie die Fallrohrschelle ggf. wieder.

TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

+49 8342 912-532

oder +49 151 4248 8224

service@groemo.de · www.groemo.de