

## FLACHDACH-ABZWEIG

Der Flachdach-Abzweig von GRÖMO sorgt für eine sichere Entwässerung des Flachdachs. Dank der vormontierten Dichtung im Anschlussrohr ist die Montage einfach und schnell.



### SCHRITT 1

Prüfen Sie die Fuge vom Zulaufrohr zur Fassade und dichten diese gegebenenfalls ab, um Schäden an der Fassade oder dem Wandbildner zu vermeiden (im Idealfall schon vorab abdichten). Prüfen Sie das Zulaufrohr auf Länge (Wandabstand des Fallrohres beachten!) und schneiden Sie es gegebenenfalls ab.



### SCHRITT 2

Fasen Sie das Zulaufrohr an.



### SCHRITT 3

Tragen Sie ein geeignetes Gleitmittel ausschließlich auf das Zulaufrohr auf.



### SCHRITT 4

Stecken Sie den Flachdach-Abzweig mit leichtem Druck in Drehbewegungen auf das Zulaufrohr. Das Zulaufrohr soll ca. 20 mm (im Wasserlauf gemessen) in den senkrechten Teil des Flachdach Abzweiges münden.



### SCHRITT 5

Prüfen Sie durch Drehbewegungen und Sichtkontrolle den korrekten Sitz der Dichtung in der Sicke. Anschließend können Sie mit der Fallrohrmontage beginnen.

### Montagehinweis:

Der Flachdach-Abzweig ist ein Festpunkt. Die thermisch bedingte Längenänderung der Regenfallrohre muss berücksichtigt werden.